

Plattenspieler	Bemerkung	Hersteller	System	Nadel
P 4		Audio Technica	MC 2-E	MCN 2-E
P 4 M		Ortofon	MAG 2-E	N 2-E
P 3		Ortofon	MAG 2-E	N 2-E
P 2		Ortofon	MAG 2-E	N 2-E
P 1		Audio Technica	MAG 1-E / AT 51	N 1-E
P 701		Audio Technica	MC 1-E / AT 30 EJ	MCN 1-E
P 501		ohne System	-	-
PS 550 S		Shure	M 95 ED	N 95 ED
PS 550		Shure	M 95 G	N 95 G
PS 450 u. PS 458		Shure	M 75 G Typ 2	N 75 G Typ 2
PS 350 u. PS 358		Shure	M 75 G Typ 2	N 75 G Typ 2
PS 1000	1. Ausführung ab Nov. 68	Shure Shure Shure	M 55 E M 75 EM M 75 EM Typ 2	N 55 E N 75 ED Typ 2 N 75 ED Typ 2
PSQ 500		JVC Audio Technica	JVC AMD-20X VM 35 F	Shibata, 4 DT-20X VN 35 E
PS 500	1. Ausführung ab Nov. 68 ab Okt. 69 optional	Shure Shure Shure Shure Shure	M 75 B M 75 B Typ 2 M 75 G Typ 2 M 75 EM Typ 2	N 75-6 (micro) N 75-3 (normal) N 75 B Typ 2 N 75 G Typ 2 N 75 ED Typ 2
PS 600		Shure Shure	M 75 G Typ 2	N 75 G Typ 2 N 75-3 (normal)
PS 430		Shure Shure	M 75 G Typ 2	N 75 G Typ 2 N 75-3 (normal)
PS 420		Shure Shure	M 75 G Typ 2	N 75 G Typ 2 N 75-3 (normal)
PS 410	1. Ausführung ab Nov. 68	Shure Shure Shure Shure	M 75 B M 75 B Typ 2	N 75-6 (micro) N 75-3 (normal) N 75 B Typ 2 N 75-3 (normal)
PS 402		Elac	KST 110	DM 110
PS 400		Shure Shure	M 44-7	N 44-7 (micro) N 44-3 (normal)
P 250 u. cockpit 250		Shure	M 75-BL-M Typ 2	
P 250 u. cockpit 250	1. Ausführung ab Mai 72	Shure Shure	M 71 B M 75-6M	NB 71 NB 71
PCS 52		Shure Shure Shure	M 33-5 M 55-E V 15	N 33-5 N 55-E
PCS 51	studio dynetic	Shure	M 22 D	N 22 D
PC 5 / PCS 5		Shure Shure Shure Shure	M 44 M 44-7 M 7 D M 77 D	N 44 N 44-7 N 7 N 77 D
PC 45	bei audio 1 M	Elac Elac Shure	KST 106 M 77	SNM 106 (Saphir) DMSN 106 (Diamant)
PC 4		Elac	KST 102	SNM 102
PC 3	mono stereo stereo	Schumann Schumann Schumann Schumann	SK 451 STK 490 Bonette OV	SK 451 L STK 490 L/S Sa 075 (micro) Sa 250 (normal)
MM 4/81 HM 6/81	Miracord 90 SK 96	Elac	KST 102	SNM (N+M)
MM 4/8 HM 6/8 HM 7/8	TW 501 Ron 2 Telefunken 4-tourig	Ronette 0-V	SR 2	M = 075 N = 250
MM 4/7 HM 6/7 HM 7/7	TW 501 Telefunken 4-tourig		TTSA	TTSA (N+M)

MM 4/62 HM 6/62	TW 561 Telefunken 4-tourig		TTSA	TTSA (N+M)
MS 3 MM 3 HM 2 HM 3 HM 4	TW 560 Telefunken 3-tourig		TTSA	TTSA (N+M)
Phono 556 UKW MS 2 MM 2	TW 555 Telefunken 3-tourig		TTSA	TTSA (N+M)
MT 333 UKW Phone 556 UKW PK-G 4	PW 6 Elac 3-tourig	Elac	KST 8	SN 8 (N+M)
MT 555 RW	PC 888 Monarch 3-tourig		HGP 37 od. TC 4	HGP 37/M HGP 37/N TC 4/M TC 4/N
PC 12		Elac	PC 12-KST 11	SM 11
PK-G 5/8 HM 5/8 Atelier 1/8 PK-G 5/81 HM 5/81 Atelier 1/81	PC 3 S 4-tourig Vollstereo	Schumann	STK 490 Ronette 0-V	M = 5700 N = 5701 M = 075 N = 250
G 12 SV PHK 1	PC 3 SV 4-tourig Stereovorbereitet	Schumann	SK 451	M = 5500 N = 5501
Studio 1	PC 3 4-tourig	Schumann	SK 452	M = 5600 N = 5601
SK 4/1 /2 SK 5 PK-G 5/62 /7 HM 5/62 /7 Atelier 1/62 /7 G 12 Phono-Koffer PC 3	PC 3 4-tourig	Schumann	SK 451	M = 5500 N = 5501
HM 1 PK-G 3 Phono 99 UKW SK 4 G 12	PC 3 3-tourig	Schumann	SK 451	M = 5500 N = 5501
PK 1 PK-G 1 MS 1 MM 1 G 12	AG 2004 Valvo 3-tourig	Valvo	AG 3010	AG 3010/M AG 3010/N
Phono 77 UKW	3430 PE Ebner 3-tourig	Ronette	TO-284-PE	M = 5400 N = 5401
Combi	HR 1	Ronette	TO-284-PE	M = 5400
Phono 666 UKW	PC 777 3-tourig	Steeg & Reuter	777/017/66	M+N
Phono 222 UKW MT 222 UKW Phono 555 UKW Phono 555 UKW MT 555 UKW	PC 777 3-tourig	Ronette	TO-284-O od. TO-284-P	M = 5400 N = 5401
Phono 300 UKW Phono 300 UKW-F	PC 777 3-tourig	Steeg & Reuter	Kunststoffhalter	nicht austauschbar
Phono 776 UKW	PC 777 3-tourig	Steeg & Reuter	Bronzehalter	nicht austauschbar